

VERARBEITUNG VON PRECI-BALL AVK

1. Modellieren Sie die Stiftwurzelkappen und löten Sie die Patrize **1203 C** (siehe INFO 048, Punkte 1-8).
2. Schrauben Sie die Matrize **1207 A** in das Retentionsteil **694 AKS2** (immer mit dem Schraubenzieher **IMP-XS-042**) und setzen Sie die Matrize auf die Patrize.
3. Bringen Sie den großen Platzhalter **RA 0055** an.
4. Polymerisieren Sie nun die Matrize in die Prothese ein.
5. Stellen Sie nach Fertigstellung der Prothese die richtige Retention ein (siehe INFO 053).

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.