

VERARBEITUNG VON PRECI-BUT

1. Legen Sie die Einschubrichtung der Prothese fest.
2. Drücken Sie den Parallelhalter **1902** über die Patrize **1904** und setzen Sie ihn in ein Parallelometer.
3. Befestigen Sie die Patrize mit Klebewachs auf der Stiftwurzelkappe oder dem Steg.
4. Betten Sie ein und gießen Sie.
5. Zementieren Sie die Stiftwurzelkappen im Mund und nehmen Sie eine Abformung.
6. Setzen Sie den Modellanalog **1906** in die Abformung und fertigen Sie ein Hartgipsmodell an.
7. Setzen Sie die Verarbeitungsmatrize **1907** über den Modellanalog und fertigen Sie ein Einbettmassemodell an.
8. Setzen Sie das Retentionskörbchen **1908** über die Replika der Verarbeitungsmatrize und verbinden Sie es mit der Wachsmodellation der Modellgusskonstruktion.
9. Betten Sie ein und gießen Sie.
10. Das in Metall gegossene Retentionskörbchen verstärkt den Kunststoff über dem Halteelement erheblich.
11. Arbeiten Sie die Konstruktion aus.
12. Drücken Sie die Originalmatrize **1903** mit Platzhalter auf den Modellanalog und stellen Sie die Prothese fertig.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.