

UNTERFÜTTERN EINER PROTHESE MIT PRECI-52

1. Geben Sie Abformmaterial auf die Basalseite der Prothese und bringen Sie die Prothese manuell in zentrischer Relation.
2. Schrauben Sie den inneren Teil der Patrize **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) bzw. **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) mit dem sternenförmigen Schraubenzieher **1570** heraus.
3. Schrauben Sie die Polymerisationsschraube **1564** in das Gewindeteil des Patrizengehäuses.
4. Fertigen Sie ein Hartgipsmodell an.
5. Unterfüttern Sie wie gewohnt. Verwenden Sie ein Unterfütterungsgerät.
6. Arbeiten Sie den Kunststoff der Prothese aus.
7. Schrauben Sie die Polymerisationsschraube **1564** aus dem Patrizengehäuse und ersetzen Sie sie mit dem sternenförmigen Schraubenzieher **1570** durch den inneren Teil der Patrize **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm U) bzw. **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm).
8. Platzieren Sie die Prothese.
9. Passen Sie die Retention der Patrize an, wenn nötig, indem Sie die kugelförmige Patrize mit einem Instrument festhalten und die kleine Retentionsmutter mit dem sternenförmigen Schraubenzieher **1570** anziehen oder lockern.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.