

ÉLABORATION DU PRECI-BUT

1. Déterminez l'axe d'insertion de la prothèse.
2. Placez la tige de paralléliseur **1902** sur la partie mâle **1904** et mettez l'ensemble dans le parallélogramme.
3. Fixez la partie mâle sur la coiffe à tenon radiculaire ou sur la barre avec de la cire.
4. Mettez en revêtement et coulez.
5. Scellez les coiffes à tenon radiculaire en bouche et prenez une empreinte.
6. Positionnez l'analogue de modèle **1906** dans l'empreinte et coulez un modèle en plâtre dur.
7. Placez la partie femelle de duplicata **1907** sur l'analogue de modèle et faites un duplicata en revêtement.
8. Placez la corbeille de rétention **1908** sur la réplique de la partie femelle de duplicata et collez celle-ci au modelage en cire de la structure.
9. Mettez en revêtement et coulez.
10. La corbeille de rétention est coulée maintenant en métal et renforce ainsi considérablement la résine qui sera située autour de l'attachement auxiliaire.
11. Terminez le squeletté.
12. Positionnez la partie femelle originale **1903** avec la cale d'épaisseur sur l'analogue de modèle et terminez la prothèse.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.