

## **ÉLABORATION DU PRECI-POST**

1. Placez, après la préparation du canal radiculaire avec les forets alésoirs standardisés **2004G/2004B**, le tenon d'empreinte opaque correspondant **2002G/2002B** dans le canal.
2. Prenez une empreinte. Les tenons sont pourvus d'une rétention pour les maintenir en position dans le matériau d'empreinte.
3. Coulez un modèle de travail.
4. Les tenons d'empreinte opaques sont auto-isolants. Ils peuvent être utilisés dans la galvanoplastie ou avec des résines.
5. Remplacez au laboratoire le tenon d'empreinte par le tenon de laboratoire transparent **2003G/2003B**. Sectionnez-le à la hauteur désirée et veillez à ce que la partie supérieure forme une rétention pour la cire.
6. Modelez la maquette en cire, mettez en revêtement et coulez. Le résultat donne une coiffe à tenon radiculaire correctement adaptée sans joint de soudure.

### **Effets secondaires, avertissements et précautions**

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.