

UTILISATION DU PERMA-RET

1. Déterminez l'endroit exact où le fil PERMA-RET **1602** doit être positionné.
2. Placez dans la pièce à main **1606** pour forer dans la dent un trou d'environ 3 mm.
3. Fixez le fil dans le porte-fil **1604**.
4. Vissez le fil dans l'ouverture sans trop forcer.
5. Coupez le fil à sa longueur désirée avec une pince ou tronçonnez-le avec un disque fin. Ceci à environ 4 mm de longueur.
6. Pliez l'extrémité du fil ou aplatissez-le. Cette partie servira de rétention pour la résine.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.