

## **REFAIRE UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-CLIP**

1. Remplissez la zone rétentive en dessous du profil et prenez une empreinte de la situation en bouche.
2. Coulez la partie du profil en matériau epoxy ou en résine à modeler, puis le modèle en plâtre dur.
3. Placez sur le modèle un cavalier **1105/1106/1125/1126** avec cale d'épaisseur.
4. Éliminez les zones rétentives de façon à laisser libre 2/3 de ces cavaliers. Recouvrez la face supérieure du profil de cire pour garantir la résilience.
5. La partie inférieure des cavaliers doit être recouverte de façon à pouvoir activer les cavaliers plus tard.
6. Terminez la prothèse comme d'habitude.
7. Enlevez la cale d'épaisseur après la polymérisation et activez les cavaliers si nécessaire (voir INFO 107).

### **Effets secondaires, avertissements et précautions**

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.