

ÉLABORATION DU PRECI-CLIX RADICULAIRE POUR PROTHÈSES SQUELETTÉES

CABINET DENTAIRE

1. Déterminez l'axe d'insertion de la prothèse et parallélisez les accès aux canaux radiculaires.
2. Préparez les canaux radiculaires en fonction de la situation. L'aspect occlusal doit être situé à 90° par rapport à l'axe d'insertion.
3. Utilisez la fraise perforante **1227** pour préparer la racine.
4. Avec la fraise de cavité **1228**, l'espace exact pour la base du tenon radiculaire **1291 C** est préparé.
5. Utilisez le foret de précision **1229** pour calibrer le diamètre pour le tenon radiculaire.
6. Vissez l'auxiliaire d'empreinte **RE H 2** dans le tenon radiculaire pour faciliter le scellement.
7. Contrôlez l'essai.
8. Nettoyez et dégraissez le tenon radiculaire et scellez-le dans la racine.
9. Enlevez le ciment superflu.
10. Polissez la racine.
11. Prenez une empreinte de la mâchoire avec l'auxiliaire d'empreinte **RE H 2** en place.

LABORATOIRE

1. Parallélisez les parties femelles à l'aide de la tige de paralléliseur **1211 P**.
2. Complétez l'auxiliaire d'empreinte **RE H 2** avec l'analogue de modèle **RE H 14** et faites un modèle de travail.
3. Enlevez l'auxiliaire d'empreinte et remplacez-le par une partie mâle PRECI-BALL **1206 C** à l'aide du tournevis **IMP-XS-042**.
4. Comblez l'espace entre la papille et la racine avec du plâtre.
5. Placez la grande cale d'épaisseur **RA 0055** au-dessus de la partie mâle sur la coiffe à tenon radiculaire. Adaptez-la de telle façon qu'elle déborde de 1 à 1,5 mm au-dessus de la papille.
6. Pressez à l'aide de l'auxiliaire d'insertion **1222** une partie femelle PRECI-CLIX **1231** dans la logette en TITANAX **1235** et placez l'ensemble avec la cale d'épaisseur au-dessus de la partie mâle.
7. Positionnez l'essai esthétique sur le modèle. Préparez tout pour mettre en moufle.
8. Polymérisez et terminez.
9. Enlevez la cale d'épaisseur après la polymérisation.
10. Contrôlez la rétention et remplacez la partie femelle si nécessaire par une partie femelle blanche **1232** avec rétention réduite ou par une partie femelle rouge **1233** avec rétention accrue.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.