

REFAIRE UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-CLIX

CABINET DENTAIRE

1. Comblez les rétentions sous la partie femelle de cire molle.
2. Prenez une empreinte de l'arcade complète avec un porte-empreinte individuel.

LABORATOIRE

1. Placez l'analogue de modèle **1201 D** ou la combinaison **RE H 14 + 1206 C** dans l'empreinte.
2. Coulez un modèle de travail avec les analogues de modèle en place.
3. Faites une nouvelle construction secondaire.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.