

ÉLABORATION DE LA PARTIE MÂLE P DU PRECI-SAGIX

1. Déterminez l'axe d'insertion de la prothèse.
2. Sélectionnez la partie mâle **1321** (Mini \varnothing 1,7 mm) ou **1371** (Standard \varnothing 2,2 mm) et placez celle-ci sur la tige de paralléliseur **1300 P**. La partie sphérique de la partie mâle s'adapte dans la partie ondulée de la tige de paralléliseur.
3. Fixez la partie mâle aux dents piliers avec de la cire. Prévoyez suffisamment d'espace pour le nettoyage avec des brosses proximales.
4. Enlevez la tige de paralléliseur **1300 P** de la partie mâle en glissant l'anneau en caoutchouc vers le haut.
5. Posez les tiges de coulée pour la mise en revêtement.
6. Mettez en revêtement, chauffez avec précaution et coulez dans un alliage dur. N'utilisez pas de revêtement à enfournement rapide.
7. Sablez la coulée sans endommager la partie mâle.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.