

REBASAGE D'UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-52

1. Appliquez du matériau d'empreinte sur la face gingivale de la prothèse et amenez la prothèse manuellement en position centrique.
2. Dévissez la partie interne du mâle **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) ou **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.
3. Vissez le bouchon de polymérisation **1564** dans le filetage interne de la logette.
4. Coulez un modèle en plâtre dur.
5. Faites le rebasage comme d'habitude. L'utilisation d'un appareil de rebasage ou d'un moufle est conseillée.
6. Terminez la résine de la prothèse.
7. Dévissez le bouchon de polymérisation **1564** de la logette et remplacez-le par la partie interne du mâle **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) ou **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.
8. Posez la prothèse.
9. Si nécessaire, adaptez la rétention de la partie interne du mâle en gardant la partie mâle sphérique avec un instrument et en serrant ou desserrant le petit écrou de rétention à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.