

## **RIFACIMENTO DI UNA PROTESI CON PRECI-VERTEX**

1. Rilevate un'impronta di partenza completa.
2. Posizionate l'analogo del preformato **1819** nella cavità. La porzione tonda ed aperta è usata come ritenzione nel gesso.
3. Spingete la matrice intercambiabile **1802** sull'attacco. Chiudete i sottosquadri dell'attacco in modo leggermente conico con della cera
4. Procedete come descritto nell'INFO 014 e INFO 015.

### **Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni**

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.