

## **COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PROTESI CON PRECI-BALL**

1. Prendete un'impronta di partenza completa.
2. Inserite l'analogo per modello **1201 D** nell'impronta e fabbricate un modello di gesso duro.
3. Riempite lo spazio tra la papilla e la cappetta radicolare con del gesso.
4. Mettete il mantenedor di spazio grande **RA 0055** sulla cappetta radicolare attorno alla patrice. Adattate il mantenedor di spazio in modo che oltrepassi la papilla per 1-1,5 mm.
5. Riempite la matrice fino a metà con del silicone e spingetela sulla patrice. L'anello in PVC deve essere posizionato solo intorno alle lamelle della matrice. La zona ritentiva per la resina, sulla matrice, deve rimanere libera.
6. Mettete il montaggio in cera sul modello. Preparate per la messa in muffola.
7. Polimerizzate e rifinite.
8. Rimuovete dopo la polimerizzazione il mantenedor di spazio di stagno. Non rimuovete l'anello in PVC, perché esso impedisce che si deposita del cibo tra la protesi e la matrice.
9. Controllate la ritenzione ed attivate la matrice, se necessario (vedi INFO 053).

### **Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni**

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.