

SOSTITUIRE UNA MATRICE IN UNA PROTESI CON PRECI-BALL

1. Spingete l'analogo per modello **1201 D** nella matrice da cambiare della protesi.
2. Fate un modello di gesso duro.
3. Liberare, fresando, la matrice vecchia dalla protesi e create sufficiente spazio. Praticate un'apertura in direzione linguale nella protesi.
4. Riempite la nuova matrice **1201 A**, **1205 A** oppure **1207 A + 694 AKS2** fino a metà con del silicone e spingetela sull'analogo per modello. Non dimenticate il mantentore di spazio. L'anello in PVC deve contornare solamente le lamelle della matrice. La zona ritentiva per la resina sopra la matrice deve rimanere libera.
5. Mettete la protesi sul modello e colate della resina autopolimerizzante.
6. Polimerizzate e rifinite.
7. Non rimuovete l'anello in PVC.
8. Controllate la ritenzione ed attivate la matrice, se necessario (vedi INFO 053).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.