

**TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PRECI-CLIX RADICOLARE
PER PROTESI PARZIALE SCHELETRATA**

STUDIO ODONTOIATRICO

1. Stabilite la direzione d'inserzione della protesi e parallelizzate le aperture dei canali radicolari.
2. Preparate i canali radicolari secondo la situazione. Il piano occlusale deve essere a 90° verso la direzione d'inserzione.
3. Utilizzate la fresa predrilling **1227** per preparare il canale radicolare.
4. Con la fresa per cavità **1228**, si prepara la precisa sede per la base del perno radicolare cementabile **1291 C**.
5. Utilizzate l'alesatore di precisione **1229** per calibrare il diametro del perno radicolare.
6. Avvitare l'accessorio per la presa dell'impronta **RE H 2** nel perno onde facilitare la cementazione.
7. Controllate l'assetto.
8. Pulite e sgrassate il perno radicolare e cementatelo nella radice.
9. Asportate il cemento in eccesso.
10. Lucidate la radice.
11. Prendete un'impronta completa con l'accessorio per la presa dell'impronta ancora avvitato.

LABORATORIO

1. Parallelizzate le matrici con il mandrino per il parallelometro **1211 P**.
2. Completate l'accessorio per la presa dell'impronta **RE H 2** con l'analogo per modello **RE H 14** e fabbricate un modello da lavoro.
3. Rimuovete l'accessorio per la presa dell'impronta e sostituitelo con una patrice PRECI-BALL **1206 C** tramite il cacciavite **IMP-XS-042**.
4. Riempite lo spazio tra papilla e radice con del gesso.
5. Mettete il mantenitore di spazio grande **RA 0055** sulla cappetta radicolare attorno alla patrice. Adattatelo in modo che oltrepassi la papilla per 1-1,5 m.
6. Spingete tramite l'accessorio per l'inserzione **1222** una matrice PRECI-CLIX **1231** nell'alloggiamento in TITANAX **1235** e mettetela assieme al mantenitore di spazio sulla patrice.
7. Mettete il montaggio in cera sul modello. Preparate per la messa in muffola.
8. Polimerizzate e rifinite.
9. Rimuovete il mantenitore di spazio dopo la polimerizzazione.
10. Controllate la ritenzione e sostituite la matrice, se necessario, con una matrice bianca **1232** con ritenzione inferiore oppure una matrice rossa **1233** con ritenzione maggiore.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.