

RIBASARE O RIADATTARE UNA PROTESI CON PRECI-CLIX

STUDIO ODONTOIATRICO

1. Mettete un po' di cera morbida sotto gli attacchi.
2. Spingete il mantenedor di spazio **1251 B** sopra la patrice in bocca.
3. Applicate dei distanziatori di materiale putty nella zona del trigono retromolare e/o del tubercolo sul lato basale della protesi.
4. Portate i mascellari del paziente in relazione centrica e mantenete questa posizione durante il tempo d'indurimento del materiale.
5. In seguito mettete del materiale d'impronta sulla protesi e prendete l'impronta. Fate attenzione che la patrice sia posta correttamente.

LABORATORIO

1. Rimuovete il materiale d'impronta dalla matrice.
2. Spingete l'analogo per modello **1201 D** oppure la combinazione **RE H 14 + 1206 C** nelle matrici della protesi.
3. In caso d'utilizzo della combinazione **RE H 14 + 1206 C**, riempite lo spazio tra l'accessorio **RE H 14** e della camicetta metallica con della cera.
4. Fate un modello di gesso duro e preparatelo per la ribasatura.
5. Utilizzate sempre il mantenedor di spazio durante la lavorazione.
6. Ribasate come di consueto.
7. Sostituite la matrice dopo la rifinitura e lucidatura, se necessario (vedi INFO 122).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.