

TRASFORMAZIONE DEL PRECI-VERTIX AT IN PRECI-VERTIX

1. Riempite la cappetta con materiale d'impronta e rilevate un'impronta.
2. Posizionate l'analogo della patrice **1819** nella cappetta, con l'apertura di ritenzione verso l'alto.
3. Fate un modello di gesso.
4. Colate l'alloggiamento in plastica **1808** in una lega di vostra scelta.
5. Rimuovete la matrice completa della protesi. Essa è cementata e può essere facilmente rimossa con una fresa. Prevedete uno spazio sufficiente per posizionare il nuovo alloggiamento **1808**.
6. Raccorciate l'alloggiamento colato, se necessario. Per garantire un'ottima adesione, si può creare una ritenzione supplementare sull'estensione dell'alloggiamento.
7. L'alloggiamento colato può essere incollato con il **CEKA SITE** oppure inglobato nella resina.
8. Inserite la matrice **1802**, **1805** o **1806** nell'alloggiamento.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.