

ELABORACIÓN DEL PRECI-POST

1. Coloque, después de la preparación del conducto radicular con la fresa de conducto normalizada **2004G/2004B** la espiga de impresión opaca **2002G/2002B** en el conducto.
2. Tome una impresión. Las espigas son provistas de una retención para que se queden en su sitio en el material de impresión.
3. Cuele un modelo de trabajo.
4. Las espigas de impresión opacas son auto-aislantes. Estas pueden ser utilizadas para galvanización o con acrílico.
5. Reemplace en el laboratorio la espiga de impresión por la espiga de laboratorio transparente **2003G/2003B**. Recórtelo hasta el largo deseado y cuidado que la parte superior forme una retención para la cera.
6. Modele el encerado, ponga el revestimiento y cuele. El resultado es una cofia de espiga correctamente adaptada sin soldadura.

Efectos secundarios, advertencias y precauciones

- Los ataches están pensados para un solo uso.
- Los productos no son estériles.
- Existe el riesgo de mal ajuste cuando las condiciones del paciente cambien.
- La adhesión bacteriana puede evitarse aplicando medidas apropiadas de higiene.
- El uso inapropiado o la elaboración inadecuada puede producir un desgaste prematuro de los ataches.
- La funcionalidad de los ataches se verá afectada negativamente por traumas como el bruxismo (rechinar los dientes).
- A los efectos de la trazabilidad, le recomendamos que registre el número de lote de los productos utilizados en el archivo de paciente.
- No calentar los productos que contienen titanio.
- No utilizar productos que contienen níquel en el caso de alergia al níquel.
- Los auxiliares RE H 79 y H 35 deben utilizarse fuera de la cavidad bucal.